





iNexBot 网络功能使用手册

User Manual Of Network Functions

目录

第1章	外剖	通讯	
1.1	TCP	办议	
	1.1.1	参数设置	
	1.1.2	网络通讯类指令	
	1.1.2	1 SENDMSG 指令	
	1.1.2	2 PARSEMSG 指令	
	1.1.2	3 READCOMM 指令	
	1.1.2	4 OPENMSG 指令	
	1.1.2	5 CLOSEMSG 指令	
	1.1.2	6 PRINT 指令	
	1.1.2	7 MSG_CONN_ST 指令	5
第2章	数捷	上传	
2.1	基本	殳置	
2.2	数捷	各式	7
	2.2.1	上成 csv 文件示例	

第1章 外部通讯

1.1 TCP 协议

与外部设备进行通讯时,可以选择 TCP 协议。

1.1.1 参数设置

外部通讯的设置需要进入"设置-网络通讯"界面。

设置/网络设置						
工艺号 1 ・ 断开 连接 方式 服务器 ・						
		参数		值		注释
		IP			~	当前服务器端IP
	端口					通讯端口
	帧头					数据帧头, 留空为没有
	分隔符					数据分隔符
	结束符					数据帧头, 留空为没有
	进制		十进制		~	接收到的数据按该进制解析
返		修改				

- 方式:将控制器作为服务器或客户端。
- IP: 当控制器作为服务器(方式选择服务器),此处为控制器 IP 无需修改。当控制器
 作为客户端,此处需设置为网络中服务器的 IP。
- 端口: TCP 通讯的端口。
- 帧头:数据通讯时,控制器接收外部设备消息时的帧头。
- 分隔符:数据通讯时,控制器接收外部设备消息时的分隔符。
- 结束符:数据通讯时,控制器接收外部设备消息时的结束符。
- 进制:将接收到的消息以 10 进制读取或 16 进制读取。

1.1.2 网络通讯类指令

1.1.2.1 SENDMSG 指令

该指令用于向已连接的外部设备发送数据,可以发送字符串和变量。字符串与变量可以混 合发送。向外部设备发送信息不使用在"设置-网络通讯"界面设置的帧头、分隔符、结束 符、进制。

如果要发送变量,则在变量前加入\$。

例:

前提: GD002=3.33, I001=10

需要向网络设置工艺号为 3 的上位机发送数据"The value of GD002 is 3.33, and the value of I001 is 10"

插入指令 SENDMSG 为:

ID=3

发送字符: The value of GD002 is \$GD002, and the value of I001 is \$I001

1.1.2.2 PARSEMSG 指令

该指令用来解析外部设备传来的一组数据。

该指令会将外部设备传来的数据分别存于多个全局变量中,本指令要设置的为第一个变 量。

例:

帧头: SS
分隔符:,
结束符:EE
PARSEMSG 指令第一位变量类型 GDOUBLE,第一位变量名 GD004.
外部设备发送数据: SS,100.11,11.1,5,44,102,77.88,EE
则 EXPLAIN 指令将这 6 个数值分别存于 GD004、GD005、GD006、GD007、GD008、 GD009 中。
GD004=100.11

1.1.2.3 READCOMM 指令

读取以太网或 Modbus 发送的点位存到位置变量中、个数存到数值变量中。

注:使用方法同《外部发点功能》。

参数	含义
工艺号	要打开通讯的网络通讯的工艺号。
通讯方式	使用以太网通讯或者 Modbus 通讯
位置变量类型	可选全局位置变量、局部位置变量,
位置变量名	位置变量名;存接收到的点位,多个点位位置变量顺延,例如指令位置 变量填 G003,接收 3 个点位,则分别存到 G003、G004、G005
变量类型	可选全局整型、局部整型
变量名	变量名;存接收到点位的数量

注: 目前仅 Modbus 可用

1.1.2.4 OPENMSG 指令

打开对应工艺号的网络通讯。运行 OPENMSG 指令后即打开通讯。

参数	含义
工艺号	要打开通讯的网络通讯的工艺号。

1.1.2.5 CLOSEMSG 指令

关闭对应工艺号的网络通讯。运行 CLOSEMSG 指令后即关闭通讯。

参数	含义
工艺号	要关闭通讯的网络通讯的工艺号。

1.1.2.6 PRINT 指令

屏幕输出指令,已小白条的形式在示教器上显示内容。可输出自定义字符。

参数	含义
输出字符	输出字符。可输入任意字符

1.1.2.7 MSG_CONN_ST 指令

读取网络通讯状态到对应的全局或局部 BOOL 变量中。通讯正常则存入 1,通讯失败则存入 0。

参数	含义
工艺号	要判断连接状态的网络通讯的工艺号。
存入变量类型	将通讯状态存入到局部 BOOL 变量或者全局的 GBOOL 变量。
存入变量名	将通讯状态存入的变量的变量名。

第2章 数据上传

2.1 **基本设置**

数据上传功能可以定时自动采集并上传当前机器人运行状态、参数,并将数据整合成 csv、txt 文件上传到指定服务器。

在设置-数据上传中点击【修改】按钮以设置相关连接 ftp 服务器所需要的参数。

设置/数据	上传				
	数据传	输开关:	\mathbf{O}		
	上	传方式:	FTP	-	
	文	件格式:	csv	•	
	服	务器IP:	192.168.1	.233	
		端口:	5050		
		用户名:	inexbot		
密码:			password	l	
	路径:				
数据采集周期:			1		s
数据上传周期:			20		s
是否发送说明文件:					
返回	保存	数据格式			

数据传输开关:打开后则开始连接 ftp 服务器并上传数据。在所有参数填写好之后再打开 该开关,本开关打开后,开机将自动开始采集并上传数据。

上传方式:当前仅支持 ftp 协议。所以在使用本功能之前请先拥有一个 ftp 服务器。

文件格式:当前支持 csv 与 txt 格式。其文件内容相同,文件格式不同。csv 格式更方便进 行数据统计。

服务器 IP: ftp 服务器的 ip 地址,请保证本控制器与 ftp 服务器在同一个网络内,保证其网 关相同(控制器网关在设置-系统设置-IP 设置内进行修改)。

端口: ftp 服务器的 ftp 协议所使用的端口。一般的 ftp 协议使用的端口为 21。

用户名: 登录 ftp 服务器所使用的用户名。需先在 ftp 服务器处创建好用户。

密码: 登录 ftp 服务器所使用的密码。

路径: 文件上传到 ftp 服务器的路径。本路径是相对于 ftp 根目录的路径。

数据采集周期:每隔一定时间,控制器采集一次当前数据并存入要发送的文件中。

数据上传周期:每隔一定时间,控制器将已采集好数据的文件发送到 ftp 服务器指定的目录下。

是否发送说明文件:说明文件在开机或打开【数据传输开关】后第一次发送数据文件前发送。内容自定义,一般用来说明当前机器人的序号等信息。若本开关关闭,则不发送说明文件。

2.2 数据格式

配置好 ftp 的连接相关参数后则需要配置发送的数据文件中的数据格式。在设定数据 格式时使用特殊字符串代表所需要发送的参数。例如要发送当前的日期,格式如下"2019-03-07",则需在数据格式中填写如下: "\$Y\$%-\$m\$%-\$d\$%"(不包括引号)。

生成的文件若要 csv 格式,每一项之间要用英文逗号,分割。

特殊字符串代表参数如下:

IP 地址	\$IP%
MAC 地址	\$MAC%
日期	
年	\$Y\$%
月	\$m\$%
日	\$d\$%
时间	
时	\$H%
分	\$™%
秒	\$S%
状态代码	\$StatusCode% 停止 0,暂停 1,运行 2
错误代码	\$ErrorCode%
J1-J6 转速	\$RPM_j1% \$RPM_J2%
J1-J6 扭矩	\$Torsion_j1% \$Torsion_J2%
J1-J6 负载	\$Load_j1% \$Load_J2%
变量	
全局整型变量	\$GI001% \$GI002%
全局浮点变量	\$GD001% \$GD002%
全局布尔变量	\$GA001% \$GA002%

2.2.1 生成 csv 文件示例

希望得到的结果如下

说明文档文件名: Robot-R1_年-月-日_时:分:秒_INFO

说明文档内容: Robot-R1,年-月-日,时:分:秒,本机 IP,本机 MAC,技术部,加工零件,1 轴电机转速,2 轴电机转速,3 轴电机转速,4 轴电机转速,5 轴电机转速,6 轴电机转速,1 轴电机扭矩,2 轴 电机扭矩,3 轴电机扭矩,4 轴电机扭矩,5 轴电机扭矩,6 轴电机扭矩,1 轴电机负载,2 轴电机负 载,3 轴电机负载,4 轴电机负载,5 轴电机负载,6 轴电机负载,当前控制器状态,当前错误代码

数据文档文件名: Robot-R1_年-月-日_时:分:秒_DATA

数据内容: Robot-R1,年-月-日,时:分:秒,本机 IP,本机 MAC,1 轴电机转速,2 轴电机转速,3 轴 电机转速,4 轴电机转速,5 轴电机转速,6 轴电机转速,1 轴电机扭矩,2 轴电机扭矩,3 轴电机扭 矩,4 轴电机扭矩,5 轴电机扭矩,6 轴电机扭矩,1 轴电机负载,2 轴电机负载,3 轴电机负载,4 轴 电机负载,5 轴电机负载,6 轴电机负载,当前控制器状态,当前错误代码

所编写的数据格式如下:

说明文档文件名: Robot-R1_\$Y%-\$m%-\$d%_\$H%:\$M%:\$S%_INFO

说明内容: Robot-R1,\$Y%-\$m%-\$d%,\$H%:\$M%:\$S%, \$IP%,\$MAC%,技术部,加工零 件,\$RPM_J1%,\$RPM_J2%,\$RPM_J3%,\$RPM_J4%,\$RPM_J5%,\$RPM_J6%,\$Torsion_J1%,\$Torsion_J2 %,\$Torsion_J3%,\$Torsion_J4%,\$Torsion_J5%,\$Torsion_J6%,\$Load_J1%,\$Load_J2%,\$Load_J3%,\$Lo ad_J4%,\$Load_J5%,\$Load_J6%,\$StatusCode%,\$ErrorCode%

数据文档文件名: Robot-R1_\$Y%-\$m%-\$d%_\$H%:\$M%:\$S%_DATA

数据内容: Robot-R1,\$Y%-\$m%-\$d%,\$H%:\$M%:\$S%,

\$IP%,\$MAC%,\$RPM_J1%,\$RPM_J2%,\$RPM_J3%,\$RPM_J4%,\$RPM_J5%,\$RPM_J6%,\$Torsion_J1%,\$Torsion_J2%,\$Torsion_J3%,\$Torsion_J4%,\$Torsion_J5%,\$Torsion_J6%,\$Load_J1%,\$Load_J2%,\$Load_J3%,\$Load_J4%,\$Load_J6%,\$StatusCode%,\$ErrorCode%

*涉及轴的参数需要手动输入哪个轴,如1轴转速: \$RPM_J%需要在J后面写1



南京

手机:15895924143 单经理 邮箱:shanguodong@inexbot.com 地址:南京市浦口区惠达路6号 北斗大厦 501

苏州

手机:18260157967 冯经理 邮箱:fenghuixiang@inexbot.com 地址:江苏省张家港市杨舍镇沙洲湖科创园A1栋17楼

东莞

手机:13544124807 陈经理 邮箱:chengxiaofeng@inexbot.com 地址:东莞市南城区高盛科技园北区 A座 609



纳博特南京科技有限公司

邮箱:sales@inexbot.com 网址:www.inexbot.com

纳博特南京科技有限公司